參、台灣瑋博 ViViPOS 系統櫃檯作業操作示例

以下將分別各舉一例示範台灣瑋博 ViViPOS 系統在文教類、零售業、餐飲業三大題型的櫃檯作業實際操作流程，其中所有的系統操作畫面皆由台灣瑋博實業有限公司所提供。

➔ 準備作業

請應檢人檢查牛皮紙袋內物品（約 3 分鐘完成，不算在 15 分鐘內），操作步驟同「貳、微創 VECTRONIX 系統櫃檯作業操作示例」的「準備作業」（請參閱第 167 至 168 頁），略。

監評宣布櫃檯作業時間 15 分鐘，計時開始。

一、簡易設備操作

1-1. 安裝紙捲

Step 1. 打開發票機蓋

1. 一手扶著外蓋左側、一手扶著外蓋右側，同時向上翻開發票機外蓋。

★掀蓋時不能太用力，以免外蓋扯掉而掉落。

2. 發票機上除了綠色電源燈號外，會亮三個錯誤紅燈（錯誤、收執錯誤、存根錯誤）。



Step 2. 取下存根聯捲軸

取下「黑色」的存根聯捲軸，放在桌上。

★留意捲軸不要滾落到地上，以免破損或產生噪音，造成扣分疑慮。

★注意！裝發票紙捲時，務必將此捲軸裝回，忘記裝回捲軸會嚴重扣分！



版權所有

華泰文化
HWA TAI PUBLISHING

Step 3. 裝存根聯紙捲

1. 拉開紙捲，確認紙捲「黑色感應點」的位置朝上後，放入右後方的紙捲槽內，「存根錯誤」紅燈熄滅。

★拉出發票時，若不是「黑色感應點」朝上，請趕緊重新裝紙。



2. 一手按壓右側紙捲「彈簧夾」，一手將發票沿著金屬面送紙插入黑色入口進紙。

★務必按壓「彈簧夾」，進紙處才會鬆開，否則會拉斷紙張，又需重新裝紙。



Step 4. 拉發票

拉出紙捲前端預留約 15～20 公分左右後，鬆開「彈簧夾」。



版權所有

華泰文化
HWA TAI PUBLISHING